

Reparación de grietas RiteWay (patente estadounidense n.º 7.597.503)

Guía de instalación

1. La grieta necesita ser abierta con las herramientas adecuadas y que quede libre de residuos y suciedad.
2. La grieta necesita ser rellenada hasta el borde con una mezcla de Casali Patch Binder, polvo de cemento y arena de cuarzo. Una vez aplicada la mezcla, déjala secar.

Proporción de mezcla:

Patch Binder – Polvo cementoso 325 – Arena de cuarzo 0,1-0,3 mm
25% 25% 50%

Ejemplo : para una grieta de 1 cm x 5 cm x 90 ml, son necesarios 20 kg de Patch Binder + 20 kg de polvo cementoso 325 + 50 kg de arena de cuarzo)

3. La grieta rellenada necesita ser lijada , limpiada , cepillada y soplada.
4. El área a reparar necesita estar SECA con una temperatura mínima de 15°C (o superior).
5. La primera capa de RW Tape debe ser colocada encima de la ranura eliminando algunos centímetros del revestimiento de protección del sellador suave aplicado en el ranura cuando centrado, tirar la protección del revestimiento para mover a lo largo de la grieta . Si la grieta no es lineal, corte la cinta, únete a otra pieza y continúa. Asegurarse que no hay burbujas. Si se encuentra una burbuja , córtala con un cutter y empújala afuera . Enrollar con la máquina de cinta presionando fuerte.
6. Aplicar Casali Patch Binder, una resina acrílica líquida (SIN arena), sobre la cinta, con un rodillo de aproximadamente 60 cm de ancho . Aplique 50 cm de RW Stress Mat en la primera capa , asegurándose que no hayan burbujas . Utilice un rodillo para saturar RW Stress Mat con Patch Binder asegurándose de que no hayan burbujas o marcas de rodillos.
7. Aplicar la mitad del borde de RW Bonding Edge en el campo y medio sobre el tela y aplicar sobre ella Casali Patch Binder asegurándose que no hay arrugas o burbujas y dejar secar.
8. Una vez seco , aplique 2 capas de Casali Patch Binder en el área de reparación donde estaba aplicado el RiteWay y dejarlo secar.
9. Cuando está completamente seco , aplicar con espátula Casali Softbase, revestimiento a base de resina acrílica y arena, a lo largo de la grieta . Este ayudará a ocultar posible vacío y para ocultar la grieta reparada . Aplicar 2 manos de Casali Softbase con un consumo recomendado de 1 kg/m2 .

La reparación está completa. Se puede proceder con la creación de otros nuevos campos con los sistemas Casali Supersoft / Supersoft Doppio / Surface Evolution / Supersoft Pro Turf / Confosport

Contenido del kit del sistema RiteWay :

- no. 6 - (15,24 m) rollos de RW Tape (gris)
- no. 1 - (94,18 m) rollos de RW Stress Mat (blanco)
- no. 4 - (53.34) rollos de RW Bonding Edge (amarillo)

Material adicional :

- 3 latas de 20 kg cada una de Casali Patch Binder
- 2 latas de 50 kg cada una de Casali Softbase

Casali Sport es el distribuidor exclusivo de RiteWay

Casali Sport: T +39 071 9162095 – Correo electrónico: info@casalisport.it – Web: www.casalisport.com

RiteWay : T +1 877 574 8392 – Correo electrónico: info@ritewaytennis.com – Web:

www.ritewaytennis.com